# Aufmass-Anleitung Wellplatten

## Stegplattenversand.de -- Das Original

### Richtig messen fuer die perfekte Wellplatten-Bestellung

---

### Schritt 1: Dachflaeche vermessen

- **Sparrenlaenge** (A): Vom First bis zur Traufe messen
- **Dachbreite** (B): Gesamte Breite der zu deckenden Flaeche
- **Dachneigung**: Mindestens 7 Grad (12%) fuer Wellplatten empfohlen
- **Ueberstand Traufe**: 5-8 cm ueber die Pfette hinaus einplanen

### Schritt 2: Wellprofil beachten

| Profil | Wellenhoehe | Wellenbreite | Nutzbreite |
|---|---|---|---|
| 76/18 | 18 mm | 76 mm | ca. 900 mm |
| 177/51 | 51 mm | 177 mm | ca. 920 mm |
| Trapez 70/18 | 18 mm | 70 mm | ca. 1060 mm |

**Wichtig:** Nutzbreite ist nicht gleich Plattenbreite! Die Ueberlappung (1 Welle) abziehen.

### Schritt 3: Plattenanzahl berechnen

**Formel Breite:** Anzahl Platten = Dachbreite (B) / Nutzbreite + 1 Ueberlappungsplatte

**Formel Laenge:** Plattenlaenge = Sparrenlaenge (A) + 5 cm Traufueberstand + 15 cm Firstueberstand

### Schritt 4: Zubehoer nicht vergessen

- **Kalotten** (Wellenbefestiger): ca. 6 Stueck pro Quadratmeter
- **Abschlusskappen**: Fuer jede Kalotte eine Kappe
- **Firsthauben**: Bei Firstabschluss erforderlich
- **Wandanschlussprofile**: Bei Wandanschluessen

### Schritt 5: Aufmassblatt ausfuellen

| Mass | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Sparrenlaenge (A) | _____ | mm |
| Dachbreite (B) | _____ | mm |
| Dachneigung | _____ | Grad |
| Pfettenabstand | _____ | mm |
| Gewaehltes Profil | _____ | |
| Nutzbreite Platte | _____ | mm |
| Benoetigte Platten | _____ | Stueck |

| | | |
|---|---|---|
| Plattenlaenge | _____ | mm |
| Kalotten | _____ | Stueck |

### Tipps vom Fachberater

- Bei Hagel-Risiko: Polycarbonat Wellplatten waehlen (praktisch unzerbrechlich)
- Bei UV-Belastung: Nur Platten mit UV-Schutzschicht verwenden
- Laengsueberlappung bei mehreren Reihen: mind. 20 cm
- Bohrungen immer im Wellenberg, nie im Wellental!

---

*Stegplattenversand.de -- Das Original | Fachberatung: info@stegplattenversand.de*